




La plaque d'adaptation est montée entre la gâche et le poteau.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES