




La plaque d'adaptation est montée entre la serrure et le poteau.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES